MANTENCION DE EQUIPO DESGRASADOR

ESTE INSTRUCTIVO TIENE 2 INSTANCIAS DE LAVADO:

- LAVADO SEMANAL: LIMPIEZA COMPLETA DEL EQUIPO LA QUE INCLUYE DESARME Y VACIADO DE EQUIPO
- RETIRO DE CANASTILLOS: ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS.
- 1. ANTES DE EJECUTAR ESTE INSTRUCTIVO UTILIZAR GUANTES Y MASCARILLA
- 2. RETIRAR DEL EQUIPO AMBOS CANASTILLOS
- 3. ELIMINAR LOS RESIDUOS CONTENIDOS EN LOS CANASTILLOS ABRIENDO LA BASE DE ESTE, SOBRE EL CONTENEDOR DE BASURA.
- 4. DESMONTAR TODAS LAS PLACAS DIVISORAS DEL EQUIPO, Y LAVARLAS CON PRODUCTOS DESENGRASANTES Y DEJAR ESTILAR MIENTRAS SE PROCEDE A LA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.
- 5. RETIRAR CON COLADOR, GRASAS Y RESIDUOS CONTENIDOS AL INTERIOR DEL EQUIPO



- 6. VACIAR TODA EL AGUA DEL EQUIPO POR MEDIO DE LA LLAVE QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DEL EQUIPO.
- 7. LIMPIAR CON PRODUCTOS DESENGRASANTES TODAS LAS PAREDES INTERNAS DEL EQUIPO PARA ELIMINAR LA GRASA ADHERIDA A ESTE
- 8. FINALIZADO ESTE PROCESO, VOLVER A COLOCAR EN EL EQUIPO, PLACAS DIVISORAS, Y CANASTILLOS. LUEGO VOLVER A UBICAR EQUIPO BAJO EL LAVADERO.
 - REALIZAR ESTE INSTRUCTIVO PARA EL LAVADO SEMANAL
 - PARA VACIADO DE CANASTILLOS, REALIZAR PORCEDIMIENTO, MINIMO 1 VEZ AL DIA, LA NO REALIZACION DE ESTE PASO, PROVOCA LA OBSTRUCCIÓN DE ESTOS POR EXCESO DE BASURA, Y EL REBALSE DE LOS EQUIPOS.

